


 riraku-life

# EMF Sheet



電磁波シールド

お問合せ先

ご質問、故障診断、修理などはこちら

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス、しっかりサポート

お電話でのお問合せは 受付時間 10:00 ~ 17:00

042-404-2958



shop@riraku-life.com

riraku-life(リラクライフ) ホームページ <https://riraku-life.com>

株式会社 NESESTYLE 〒183-0015 東京都府中市清水が丘 3-37-3



説明書



袋

## 使用方法

### ■電磁波防止

- ・高周波 (MHz ~ GHz) の周波数帯を遮断、低減することができます。
  - ・電場を遮断、低減することができます。
  - ・携帯電話を包んで電波を遮断したり、床やベットの下に敷いたり、壁に貼ったり、体を包む事で電磁波を防ぐことができます。
  - ・高品質純銀ナイロン 100%の素材で、シーツとしても使用している素材ですので、生地は柔らかく、直接肌に触れても大丈夫な素材です。
  - ・裁断、縫製も可能です
- ※アースに接続することで電場を除去することができます。  
アースコードは [riraku-life\(リラクライフ\)](#) の専用コードをお使いください。



### ■電磁波シールドカーテン共通説明書 (電磁波シールドカーテンのみ)

- ・カーテンフッククリップが付属しているので、カーテンフッククリップを取り付けて、カーテンレールに取り付けてください。
- ※カーテンフッククリップははじめ硬い場合がございますが、力いっぱい開く事で使えるようになる場合がございます。



## 電磁波カットの確認方法



※電磁波測定器でも確認できますが、機種や測定できる周波数、周りの電磁波の影響などもあり、うまく確認できない場合がございますのでご注意ください。

- ・携帯電話や、車のスマートキーなど、隙間なく包むことで電波を遮断していることを確認できます。
- ・携帯電話で確認するときは電話をかけてください。動画再生などでは本体が動画を読み込んで再生しているので動画が再生しなくなるという事はありません。

1重でも防げる機種もあれば、軽減するだけの場合がございます。2重、3重としっかり包むことで電波を遮断します。

- ・Wi-Fi ルーターから発生している電波はルーターに配線が繋がっているため、配線の間隙から電波が漏れたりしている事が考えられますので、完全に遮断することは難しいです。
- ・Wi-Fi ルーター、配線もできるだけ隙間なく包むことで、携帯電話の Wi-Fi 電波のマークが弱くなる事が確認できます。携帯電話と Wi-Fi ルーターの距離が近いと変わらない場合もございますが、距離を離すと、携帯電話の Wi-Fi 電波のマークが弱くなる事が確認できます。

※いくつかの機種で確認しましたが、個体差がありますので、機種によりできない場合もございます。

## お手入れ方法

- ・純銀なので銀イオンの効果で、抗菌、消臭、殺菌効果があり、基本洗濯は不要です。(洗濯をしない場合は対応年数 5 年以上)

※洗濯をすることで徐々にシールド性能、導電性がなくなってしまいます。

- ・洗濯する場合は洗剤を使わず水洗いしてください。洗剤を使用する場合は中性洗剤をお使いください。
- ・アイロンは銀繊維を痛めるのでおすすめしません。
- ・肌に塗るクリームなどが生地に付くとそれが原因で通電性が落ちる場合がございます。